


För att kunna använda Woodline värmeväst måste du ansluta en powerbank. Notera att det finns många olika typer av powerbanks på marknaden som fungerar på olika sätt och detta kan påverka hur västen fungerar och levererar för/till dig. Woodline powerbank som medföljer västen är framtagen och utprovad för att ge bästa möjliga förutsättningar för dig.

Hur du använder värmevästen utan att använda iwarm3 appen:

1. Anslut kabeln i vänsterfickan till din powerbank.
2. Stoppa sedan tillbaka powerbanken i den lilla fickan som sitter i den stora fickan och stäng igen. Var försiktig så att kabeln inte kommer i kläm.
3. Knappen på västen blir nu blå och det visar den lägsta värmeinställningen 30-37°C.
4. Ställ sedan in önskad temperatur genom att trycka på knappen. Orange färg på knappen är 38-45°C och röd färg på knappen är 46-53°C.
5. Trycker man en fjärde gång så blir knappen svart och då är den avstängd.
6. När västen uppnått den inställda temperaturen går den automatiskt i viloläge för att spara på strömmen för att sedan starta upp igen när temperaturen sjunkit 2-3 grader under den inställda nivån. När termostaten är i viloläge blinkar knappen. ►




Woodline


Hantverksgatan 15
SE-314 34 HYLTEBRUK
Phone: +46 345 40000
Email: info@woodline.se
www.woodline.se




Hur du använder värmevästen tillsammans med iwarm3 appen:


1. Först måste du ha laddat ned appen iwarm3 till din telefon. Har du en iPhone är det App Store som gäller och har du en Android-telefon laddar du ner den från Google Play. I båda fallen är appen iwarm3 gratis.
2. Anslut kabeln i vänsterfickan till din powerbank.
3. Stoppa sedan tillbaka powerbanken i den lilla fickan som sitter i den stora fickan och stäng igen. Var försiktig så att kabeln inte kommer i kläm.
4. Starta telefonen och öppna appen. Följ instruktionerna i appen och anslut plagget. Nu kan du reglera temperaturen genom att flytta markören på värmeskalan mellan Low (30-37°C) - Middle (38-45°C) - High temperatur (46-53°C). Du kan också stänga av värmen i västen genom att trycka på on/off knappen. Även om appen är påkopplad kan du justera värmen manuellt med knappen på västen.




Lägg till plagget genom att trycka på knappen .



Om du vill aktivera Bluetooth, tryck på **TILLÅT**.



Tryck på och håll inne knappen på västen samtidigt som du trycker på **CONNECT** på appen.



Reglera värmen genom att dra i markören på värmeskalan på appen.

5. När västen uppnått den inställda temperaturen går den automatiskt i viloläge för att spara på strömmen för att sedan starta upp igen när temperaturen sjunkit 2-3 grader under den inställda nivån. När termostaten är i viloläge blinkar knappen.

När du inte använder värmen i västen skall du alltid vara noga med att koppla ur powerbanken genom att lossa på USB-kontakten.

Ladda ner appen här:

