

Käyttöohje


Woodline Lämpöliivi Polar



Voidaksesi käyttää Woodline-lämpöliiviä sinun täytyy kytkeä se virtalähteeseen. Huomaa, että markkinoilla on monia erityyppisiä virtalähteitä, jotka toimivat eri tavoin, ja tämä voi vaikuttaa siihen, miten liivi toimii. Liivin mukana tuleva Woodline-virtalähde on valmistettu ja testattu antamaan liivillesi parhaat toimintamahdollisuudet.


Miten lämpöliiviä käytetään ilman iwarm3-sovellusta:

1. Yhdistä vasemmassa taskussa oleva kaapeli virtalähteeseen.
2. Laita virtalähde sitten pieneen pussukkaan taskun sisällä, ja sulje pussukka vetoketjulla. Varo ettei kaapeli jää puristuksiin.
3. Liivin virtakytkin muuttuu nyt siniseksi ja siinä näkyy alhaisin lämpöasetus 30-37°C.
4. Aseta sitten toivottu lämpötila painamalla nappia. Napin oranssi väri on 38-45°C ja punainen on 46-53°C.
5. Jos painat neljä kertaa nappia, se muuttuu mustaksi ja liivi menee pois päältä.
6. Kun liivi on saavuttanut asetetun lämpötilan, se menee automaattisesti lepotilaan virran säästämiseksi, ja käynnistyy uudelleen, kun lämpötila on laskenut 2-3 astetta asetetusta lämpötilasta. Kun termostaatti on lepotilassa, nappi vilkkuu.




Miten lämpöliiviä käytetään iwarm3-sovelluksella:


1. Lataa ensin iwarm3-sovellus älypuhelimieesi. Jos sinulla on iPhone, saat sovelluksen App Storesta, ja jos sinulla on Android-puhelin, saat sovelluksen Google Play-kaupasta. Molemmissa kaupoissa iwarm3-sovellus on ilmainen.
2. Yhdistä vasemmassa taskussa oleva kaapeli virtalähteeseen.
3. Laita virtalähde sitten pieneen pussukkaan taskun sisällä, ja sulje pussukka vetoketjulla. Varo ettei kaapeli jää puristuksiin.
4. Avaa puhelin ja sovellus. Seuraa sovelluksen ohjeita ja liitä liivi sovellukseen. Nyt voit säätää lämpötilaa siirtämällä kohdistinta lämpöasteikolla: Low (30-37°C) - Middle (38-45°C) - High (46-53°C). Voit myös kääntää lämmityksen pois päältä painamalla on/off -nappia. Vaikka sovellus on yhdistetty liiviin, voit silti säätää lämpötilaa manuaalisesti liivin nappia painamalla.




Liitä liivi sovellukseen painamalla +-nappia.



*Jos haluat aktivoida Bluetoothin, paina **SALLI**.*



*Paina ja pidä alhaalla liivin nappia samaan aikaan, kun painat **CONNECT**-nappia sovelluksessa.*



Säädä lämpötilaa liikuttamalla kohdistinta sovelluksen lämpöasteikolla.

5. Kun liivi on saavuttanut asetetun lämpötilan, se menee automaattisesti lepotilaan virran säästämiseksi, ja käynnistyy uudelleen, kun lämpötila on laskenut 2-3 astetta asetetusta lämpötilasta. Kun termostaatti on lepotilassa, nappi vilkkuu.

Silloin kun et käytä lämmitystä liivissäsi, poista virtalähde irrottamalla USB-kaapeli.

Lataa sovellus täältä:

